

## ■ (時差設定機能を持たない) 電波時計を複数台使った世界時計

- ・ 現地時間 (Local Time) を表示させたい電波時計の台数と同数のP18NTPと P18ANTをご用意ください。
- ・ P18ANT は特定の電波時計に対してのみ標準電波を送出するために必要なオプションです。
- ・ P18ANT を使用しない場合は周りの時計にまで電波が届くため個別の時間表示ができなくなります。

※日付(曜日)表示機能にも対応します。  
(時差で日付が跨った場合も正確に再現します)

