

發光紙鶴 使用说明书

型番：KP-CRANEBL01(蓝色) / KP-CRANEBG02(蓝绿色) / KP-CRANEYL03(黄色)
KP-CRANEGL04(绿色) / KP-CRANEPN05(粉红色)

第1版171021

●製品概要

折纸是一种以纸张折成各种不同形态的游戏,可以说是日本的一项传统文化.而其中的纸鹤,则是在日本广为流行的折纸作品之一,象征着平和与幸福.

「夜光纸鹤」是一款将最新高端技术与传统的折纸文化融合为一体的电子产品.本产品采用了无机EL技术,其本体的纸鹤是由轻薄如纸的EL冷光片所折叠而成.本产品在使用之前,请务必先仔细阅读使用说明书.

●使用说明

- 本商品购入之后,可先将底座的电池盖抽出,打开电池仓.然后再按正确的方向安装电池.(2节5号电池需自备)
- 按下台座上的开关,纸鹤即可发光.一按开关,为常亮模式.再按开关,可切换到渐变发光模式(渐明渐暗)
- 三按开关,即可关闭电源.
- 如若暂时不用,为避免电池的消耗可关闭电源.
- 接通电源之后,如果纸鹤的亮度与以往相比较暗,或者不能切换到渐变发光模式时,有可能是电池中的电量已不够了.此时可考虑更换新电池.
- 不同品牌与类型的电池不可混用.

■仕様

発光色 : KP-CRANEBL01(蓝色)
KP-CRANEBG02(蓝绿色)
KP-CRANEYL03(黄色)
KP-CRANEGL04(绿色)
KP-CRANEPN05(粉红色)

电池电源: 5号电池 × 2节

点灯时间: 常亮模式时约为5小时

渐变发光模式时约为10小时

※因电池性能及使用条件而异,点灯时间会有所变化.

尺寸: 92mm×92mm×97mm

重量: 约110g(不包括电池)

※上述产品规格随时有可能会因改良而作更改,恕不另行通知.

[有关清理]

- 请勿使用汽油、稀释液、酒精等有机溶剂,以及抛光粉来擦拭该商品.另外,不可使用刷子.否则有可能导致纸鹤外罩的脱色或擦伤.
- 清洁纸鹤的外罩时,可用沾湿了的软布来擦拭.
- 外罩如果特别脏时,可先取适量的中性洗涤剂,用水稀释之后再用水软布吸取少量,然后擦拭即可.

[注意事项](使用前必读)

- 本商品不是玩具,发光时的纸鹤处于通电状态,请勿触摸.
- 请勿擅自改造或拆卸本商品,以免触电.
- 请尽可能地避免各种冲击,以避免损坏商品.另外,请勿将本商品放置于高温潮湿之处,以及不安定的地方.尽可能地避开阳光直射.
- 有关供电方法,请务必遵从使用说明书上的指示.否则如有意外发生,一切后果请自负.

<电池的相关事项>

- 安装之前,请事先确认电池的正负极.
 - 电池用完之后,可更换新的电池.切勿将新旧电池混用.另外,长期不用时请将电池全部取出.否则一旦发生电池漏液,就容易弄脏或损坏商品.
 - 不可对一次性电池进行充电.否则就有可能导致电池的漏液甚至于爆炸.
 - 请尽量保持电池干燥.
 - 保存电池时请远离高温潮湿之处,以及避免阳光直射.已经用完的电池请放置于幼儿无法触碰的地方,或者直接废弃.
 - 如果本体的电池仓内部的弹簧片上沾有异物,就有可能导致纸鹤不能正常发光.这种情况下可用软布除去电池弹簧片上的异物.
 - 如果电池发生漏液而沾上皮肤或衣物时,可立即用水冲洗.万一不慎进入眼中,在用大量的水冲洗之后请立即去看医生.
- 本商品在购入之后,如若品质上有异常,需要退货或更换时,

请注意: 该产品的相关售后服务只限于日本国内.

