



USBデバイスドライバの設定のしかた。  
WindowsXPの場合

1, USBコネクタを接続すると下記の新しいハードウェアの検出ウィザード画面が出ます  
一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)をチェックを入れる。そして  
次へをクリックする。





CDのwindowsフォルダのdriverのフォルダwin\_xp\_2kを選択

完了をクリック



2. しばらくすると、自動的に下記の画面が現れます。前回(1と同様に)一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)をチェックを入れる。を選ぶ。






CDのwindowsフォルダのdriverのフォルダwin\_xp\_2kを選択  
WinndousXPの場合

WindowsMEの場合はWin\_\_meを選ぶ

完了をクリック



これでデバイスドライバのインストール終了です。  
一度USBのコネクタを抜いて、接続。

AVRWRT. exeのファイルをCD以外のどこかにコピーして下さい。  
ファイルの上でクリックすると動作します


## AVRスタジオからAVRWRTを起動させる設定

Program filesの中のAtmel中のAVR Toolsの中にAVRWRTフォルダを作り  
その中にAVRWRTファイルをコピーするとAVRスタジオからプラグインできます

AVRスタジオを起動させて Toolsの中のCustomizeをクリックすると下記の画面が現れます  
Toolsを選びMenu contentsのところをダブルクリックすると、文字入力となります、好きな  
名前をつけて、Command:の右にあるボタンをクリックして今コピーしたAVRWRTのファイルを  
選択する。そしてCloseをクリックする。  
そして、もう一度Tools

ここをダブルクリックする

ここをクリックする



ここが追加されている

ここをクリックするとAVRWRTが起動します

